

Anreibe-folien anbringen

identico.ch
WERBETECHNIK VOM FEINSTEN



Positionieren



Anreiben



Träger-folie abziehen



Fertig appliziert

Anreibe-werkzeug

Anreibe-löffel aus Metall (erhältlich bei Identico), nach Vorversuch evtl. auch Falzbein / Holzwerkzeug oder Kugelschreiber möglich.

Optimaler Untergrund

Basisfarbe Glanz, nach Applikation gewünschter Mattgrad als Schutz-Lack verwenden. Untergrund muss komplett getrocknet (ausgehärtet) sein, Reinigung mit Rein-Benzin (kein Treibstoff!) oder entfettender Reiniger (darf kein Öl o.ä. enthalten). **Wichtig:** Test an neutraler Stelle.

Applizieren

- Gewünschtes Sujet ausschneiden und mit Schutzpapier auf dem Untergrund positionieren, zusätzlich fixieren mit Klebeband
- **Wichtig:** Anreibe-folie darf nicht verrutschen wenn das Schutzpapier entfernt wurde
- wenn in Position, Schutzpapier entfernen und Anreibe-folie gut andrücken mit dem Finger, um verrutschen zu vermeiden
- Anreiben mit mässigem Druck über das ganze Sujet
- Träger-folie vorsichtig abziehen, am besten im 180° Winkel umlegen, bei Bedarf nochmals nachreiben
- Nach dem Anreiben mit dem Schutzpapier (Beschriftete Seite gegen den Betrachter) nochmals mit dem Finger andrücken

Leimrückstände beseitigen

Papiertaschentuch gut mit Rein-Benzin, oder entfettender Reiniger tränken und ganz leicht darüberfahren

Überlackierung

Erst nach 24 Stunden optimal. Mit Klarlack sehr fein übersprühen (testen!). Zum Schutz der angebrachten Anreibe-folien empfohlen.

Lagerung Staubfrei, trocken, kühl.

Identico & Partner AG
Glattalstrasse 63, CH-8052 Zürich
Telefon +41 (0)44 315 65 75
info@identico.ch • identico.ch

Made in Switzerland 

Produced by

identico.ch