

Signtransfer anbringen

identico.ch
WERBETECHNIK VOM FEINSTEN



Positionieren



Anreiben



Trägerfolie abziehen



Fertig appliziert

Anreibewerkzeug

Anreibelöffel aus Metall (erhältlich bei Identico), nach Vorversuch evtl. auch Falzbein / Holzwerkzeug oder Kugelschreiber möglich.

Untergrund-Vorbereitung: Viele Wandfarben (keine Latex-Farben). Untergrund muss komplett getrocknet (ausgehärtet) sein.

Wichtig: Test an neutraler Stelle.

Applizieren

- Gewünschtes Sujet ausschneiden und mit Schutzpapier auf dem Untergrund positionieren, zusätzlich fixieren mit Klebeband
- **Wichtig:** Signtransfer darf nicht verrutschen wenn das Schutzpapier entfernt wurde
- wenn in Position, Schutzpapier entfernen und Signtransfer gut andrücken mit dem Finger, um verrutschen zu vermeiden
- Anreiben mit mässigem Druck über das ganze Sujet
- Trägerfolie vorsichtig abziehen, am besten im 180° Winkel umlegen, bei Bedarf nochmals nachreiben
- Nach dem Anreiben mit dem Schutzpapier (Beschriftete Seite gegen den Betrachter) nochmals mit dem Finger andrücken

Lagerung Staubfrei, trocken, kühl.

Identico & Partner AG
Glatttalstrasse 63, CH-8052 Zürich
Telefon +41 (0)44 315 65 75
info@signtransfer.ch

signtransfer.ch